GALICAN ©

RUEDAS EMPALIZADA INTERCAN, LITE & SOFT

WHEELS A-FRAME INTERCAN, LITE & SOFT

ROUES PALISSADE INTERCAN, LITE & SOFT



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO
ASSEMBLY AND USER INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D´EMPLOI





*** TALADRAR PLATAFORMAS LATERALES**

*** DRILLING SIDE PLATFORMS**

*** PERCER PLATEFORMES LATÉRALES**



Use las medidas horizontal y vertical para comprobar que su impresora imprime con precisión, si no es así le aconsejamos que acuda a un centro profesional con impresoras adecuadas para CAD y planos.

Use the horizontal and vertical measurements to check that your printer prints accurately, if not we advise you to go to a professional center with printers suitable for CAD and plans.

Utilisez les mesures horizontales et verticales pour vérifier que votre imprimante imprime avec précision, sinon nous vous conseillons de vous rendre dans un centre professionnel disposant d'imprimantes adaptées à la CAD et aux plans.



Atención, modelos no a escala.
Usar plantilla hoja central.

Caution: Models are not to scale.
Use the center sheet template.

Attention, modèles non à l'échelle.
Utiliser le modèle de feuille centrale.

1

* ALINEAR
* ALIGN
* ALIGNER

2

* TALADRAR
* DRILL
* PERCER




SOFT




INTERCAN - LITE

2

* INSTALACIÓN * INSTALLING * INSTALLATION























* ¿CÓMO USARLO?
* HOW TO USE IT?
* COMMENT L´UTILISER?















GALICAN ©

www.galican.com

info@galican.com

